

POLRADKOM

Manipulator dodatkowy
do radiotelefonów
MOTOROLA

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA
I OBSŁUGI

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA I OBSŁUGI manipulatora dodatkowego

Podłączenie

Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć przewody zasilające radiotelefonu, w celu uniknięcia powstania przypadkowych zwarcí, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia manipulatora lub radiotelefonu.

Umocować manipulator w przedziale obsługi autopompy, w miejscu zapewniającym ochronę przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych oraz zapewniającym wygodną obsługę. Poprowadzić przewód połączeniowy między manipulatorem a modułem pośredniczącym w kabinie kierowcy, wzdłuż pojazdu wykorzystując do tego celu miejsca istniejących wiązek elektrycznych i przepusty technologiczne. Należy zwrócić uwagę na zachowanie kierunku przewodu. Wtyczka okrągła powinna być po stronie manipulatora.

Umocować moduł pośredniczący w pobliżu radiotelefonu, podłączyć przewód połączeniowy po obu stronach – do manipulatora i modułu. Moduł sterujący podłączyć do zasilania (12V), najlepiej wykorzystać do tego celu to samo zasilanie, co radiotelefon. Przewód czarny podłączyć do bieguna ujemnego(-) czerwony do dodatniego(+). Po podłączeniu zasilania podłączyć wtyk akcesorii do złącza radiotelefonu. W modelu GM 300 należy w pierwszej kolejności wyłączyć wtyk już zamontowany. W pozostałych modelach (GM 350, GM 340, GM 360, GM 380) gniazdo powinno być wolne, zasłonięte gumową osłoną. Należy zwrócić uwagę, aby wtyk był wkładany w gniazdo delikatnie. Zbyt ciasne wkładanie może być oznaką złego przypasowania lub zmiany kierunku wtyku.

Po wykonaniu powyższych czynności, podłączeniu zasilania i włączeniu radiotelefonu manipulator jest gotowy do pracy.

Podczas kontroli, jak i samej pracy manipulatora, radiotelefon musi być włączony. Wyłączenie radiotelefonu powoduje automatyczne wyłączenie się manipulatora.

UWAGA – dla prawidłowej pracy niezbędne jest odpowiednie zaprogramowanie radiotelefonu wg załączonej instrukcji.

W przypadku potrzeby zaprogramowania radiotelefonu prosimy o kontakt z naszą firmą.

Obsługa

Manipulator w wykonaniu standardowym posiada włącznik zasilania (aktywny podczas pracy radiotelefonu), regulację głośności oraz sygnalizację pracy i nadawania.

Praca manipulatora:

włączyć zasilanie przełączając przełącznik w pozycję ON, dioda sygnalizacyjna powinna zaświecić na zielono,
ustawić pokrętkę głośności w położeniu środkowym,
w momencie pojawienia się korespondencji skorygować ustawienie wzmocnienia do wymaganego poziomu,
w celu wysłania informacji wcisnąć przycisk nadawania znajdujący się na mikrofonie i przekazać wiadomość. Podczas nadawania dioda sygnalizacyjna zmieni barwę z zielonej na czerwoną. Barwa czerwona sygnalizuje włączenie nadawania tylko przy użyciu mikrofonu manipulatora. Podczas nadawania z radiotelefonu dioda świeci na zielono,
po zakończeniu pracy wyłączyć urządzenie przełączając włącznik w pozycję OFF,
pozostawienie włączonego manipulatora spowoduje jego automatyczne włączanie i wyłączanie razem z radiotelefonem.

W przypadku wystąpienia objawów mogących świadczyć o nieprawidłowej pracy manipulatora prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 0-63 246 72 22 lub 0-601 735 196.

Przy podłączeniu do niektórych typów radiotelefonów może wyniknąć potrzeba odpowiedniego skonfigurowania złącza akcesorii. W takim przypadku prosimy również o kontakt telefoniczny z podanym numerem. Niezbędne zmiany dokonywane są przez nas bezpłatnie.

Gwarancja

Producent udziela gwarancji na okres 12 m-cy od daty sprzedaży urządzenia. Usterki powstałe w okresie gwarancyjnym usuwane będą bezpłatnie. W celu dokonania naprawy prosimy o przesłanie kompletnego urządzenia na adres producenta.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, oraz powstałe z winy użytkownika.

W naszej ofercie:

- radiotelefony Motorola i Radmor
- lampy ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych
- lampy ostrzegawcze na zderzak
- urządzenia selektywnego wywoływania
- system wyświetlania alarmów
- reflektory ładowalne i latarki
- agregaty i maszty oświetleniowe
- pompy i armatura
- węże ssawne i tłoczne
- ubrania bojowe, koszarowe i galowe
- buty, rękawice i hełmy

ZAPRASZAMY !

POLRADKOM

62-511 Kramsk, Podbór 22
tel. 0-63 246 72 22, fax. 0-63 246 73 33

E-mail: biuro@polradkom.pl

<http://www.polradkom.pl>